



EICHHORN - MODELLBAU

Ersatzpuffer für Roco* DB-Lok (1044, 1144)

(für eine Lok / 4 Stück)

Spur N

(eckig, lackiert)

Typ „S“

Artikel: 13147



Inhalt:

4 Austauschpuffer Spur N lackiert.
Für eine Lok (davon zwei mit Aufritten)

Benötigtes Werkzeug:

Evtl. ein nicht gasender Sekundenkleber
Eine Schlüsselfeile, fein und eine Spitzzange

Kurzinformation:

Die Austauschpuffer dienen als Ersatz für runde
Puffer.

Bitte beachten:

Achtung: die verwendeten Lacke können ggf. auch
durch Alkohole gelöst werden; den Klebstoff nur an
die Zapfen und die genannte Position auftragen
(sparsam).

Warnhinweis:

**Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet,
wegen funktions- und modellbedingter scharfer
Kanten. Warnhinweis aufbewahren!**

13147



EICHORN-MODELLBAU

Lieber Modellbahnfreund,

bitte beachten Sie, dass es sich bei den Austauschpuffern um z.T. in Handarbeit hergestellte Kleinserienmodelle handelt. Etwaige Abweichungen und geringe Differenzen sind somit kein Manko, sondern produktionsbedingt

Bitte lesen Sie vor Beginn der Arbeiten an Ihrem Modell, die Ihnen vorliegende Anleitung sorgfältig durch.

Wenn dennoch Fragen, Unstimmigkeiten oder Probleme auftreten, so sind wir gerne bereit Ihnen weiter zu helfen. Sollte es zu Beanstandungen am Produkt oder zu Rückfragen kommen, setzen Sie sich bitte umgehend mit uns in Verbindung. Wir hoffen Sie haben die selbe Freude an unserem Produkt, wie wir, die wir es selbstverständlich auch nutzen.

Set, 4 Ersatzpuffer ROCO* N Lok Reihe 1044 / 1144

Montage der Eichhorn-Modellbau Ersatzpuffer:

Ersatz Puffer (eckige Pufferplatten):

Entfernen Sie die vorhandenen Puffer durch vorsichtiges Abziehen.
Setzen Sie die neuen Puffer ein und drücken Sie diese vorsichtig in die vorhandenen Bohrungen.
Achten Sie auf die Ausrichtung der Pufferplatten.
Verwenden Sie nötigenfalls Klebstoffe, die weder gehäuse noch Lack der Lok angreifen.
Ersatz vorhandener Puffer:

BEACHTEN:

Die Puffer mit dem Rangierauftritt sind in Fahrtrichtung der Lok gesehen links zu montieren.
Stecken Sie die Puffer nie mit Gewalt in die Bohrungen, die Pufferhülsen der Bohlen können aufplatzen!

„N-dlich“ können die Loks wieder ordnungsgemäß ihren Dienst versehen.

EICHORN-MODELLBAU

Werner Eichhorn

Werner Eichhorn, Siemensstr. 6, 82110 Germering, Tel: 089-846754

werner.eichhorn@eichhorn-modellbau.de

www.eichhorn-modellbau.de